



Tipps und Tricks

■ Lagerung der RealCare® Babys

Bewahren sie die RealCare® Babys möglichst in den Originalkartons auf. Achten sie darauf, dass die RealCare® Babys nicht seitlich oder senkrecht, sondern stets auf dem Rücken liegend gelagert werden. Eine falsche Lage kann zur Folge haben, dass sich das Material verformt. Liegt ein RealCare® Baby z. B. seitlich auf dem Arm, kann dies zur Folge haben, dass er eingedrückt wird.

■ Ladestand der Batterien und Akkus

Es kommt immer wieder zu Störungen der Elektronik, die durch den Ladestand der Batterien (RealCare® Babys II) bzw. der Akkus (RealCare® Babys II-*plus*) verursacht werden.

Achten Sie bitte darauf, dass die Batterien/Akkus einen ausreichenden Füllstand aufweisen.

□ RealCare® Babys II (batteriebetrieben)

Lassen sie die Jugendlichen - als kleinen Beitrag zum Elternpraktikum - die Batterien mitbringen. Wichtig ist, dass diese noch originalverschweißt sind. Nach dem Praktikum können die Jugendlichen die Batterien wieder mitnehmen und in eigenen Geräten verwenden.

Vorteile für den/die Kursleiter/in:

1. Die neuen Batterien haben den korrekten Füllstand. Probleme mit der Elektronik werden vermieden.
2. Das Entsorgen der Batterien entfällt.

□ RealCare® Babys II-*plus* (mit Akku)

Es wird empfohlen, vor dem Elternpraktikum die Akkus – unabhängig vom Füllstand - vollständig aufzuladen. Am besten lassen Sie die Babys über Nacht am Ladegerät angeschlossen.

Auf der Rückseite des RealCare® Babys II-*plus* befinden sich oberhalb des Anschlusses für das Ladegerät drei Leuchten. Rot und Grün geben Ihnen Auskunft über Aufladevorgang und -zustand: (s. Seite 2).



Tipps und Tricks

Die rote Leuchte zeigt den Aufladezustand an.

- **Rotes Licht:**
RealCare® Baby II-*plus* ist mehr als 40 % geladen.
- **Flackerndes rotes Licht:**
RealCare® Baby II-*plus* ist weniger als 40 % geladen.
- **Kein rotes Licht:**
Der Akku des RealCare® Baby II-*plus* ist leer.



Die grüne Leuchte zeigt den Aufladevorgang an.

- **Grünes Licht:**
RealCare® Baby II-*plus* wird aufgeladen. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt das Licht.
- **Flackerndes grünes Licht:**
Der Akku wird aufgewärmt. Es dauert 5 bis 15 Minuten, bis das grüne Dauerlicht leuchtet.

Die gelbe Leuchte hat nichts mit dem Aufladen der Akkus zu tun. Sie zeigt lediglich den Kommunikationsvorgang mit der Control Center Software an, sofern diese verwendet wird. Flackerndes gelbes Licht bedeutet, dass RealCare® Baby II-*plus* Kontakt mit der Control Center Software hat.

■ Steuergerät

Achten Sie bitte darauf, nach jedem Gebrauch die Batterien aus dem Steuergerät zu entfernen.

- Das Auslaufen der Batterien wird vermieden.
- Das Steuergerät schaltet sich zwar nach wenigen Minuten automatisch aus. Da es aber keine Tastensperre hat, besteht die Möglichkeit, dass es sich wieder einschaltet.